

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

施主様用

快適に使用していただくために

取扱説明書 自然浴生活

フラポスツール

400

1.	安全のために必ず守	<u>'</u> -) (7		Tc	٦	7	۱,			•	•	•	•	•	•	1
2.	使用方法・・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
3.	お手入れについて	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
	3-1. 保守・点検	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
	3-2. お手入れ方法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しく お使いいただき、お客様の危害や損害を未然 に防止するためのものです。

表示記号の内容を良く理解したうえで、本書 の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
▲警告	取扱いを誤った場合に、 使用者が死亡または重 傷を負うおそれがある 内容を示しています。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、 使用者が中・軽傷を負 うおそれがある内容、 または物的損害のおそ れがある内容を示して います。
お願い	取扱いを誤った場合に、 製品の損傷または故障 のおそれがある内容を 示しています。
〔∅補足〕	説明の内容で知ってお くと便利なことを示し ています。


●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。 お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UR063 201210C

1 安全のために必ず守ってください

(1) 家具の置き方・設置上のご注意

♠警告



●日光や熱・冷暖房器の強風などが直接あたる場所、 湿度の高い場所などでは使用しないでください。 火災や商品の変形、カビの原因になります。

⚠注意



●床面の平らな場所に水平になるように置いてください。転倒によりケガをしたり、商品の変形の原因になります。

お願い

●雨のあたる場所、湿度の高い場所では使用しないでください。

(2) 使用におけるご注意

⚠注意



●椅子の上に立ったり、とびはねたり、不安定な姿勢で腰掛けないでください。転倒し、ケガや破損のおそれがあります。



●座った状態で椅子を傾けないでください。転倒し、 ケガや破損のおそれがあります。

⚠ 注 意



●座る目的以外では使用しないでください。転倒し、 ケガや破損のおそれがあります。

⚠注意



●幼児一人では、使用させないでください。転倒し、 ケガや破損のおそれがあります。

⚠注意



●角部にお子様の頭がぶつかったりしないようにご 注意ください。ケガをするおそれがあります。

🛕 注 意



●座面に物をのせたり、ひっかけたりしないでくだ さい。転倒したり、落下してケガをしたり、床面に キズをつけるおそれがあります。

⚠注意



●商品には、強い衝撃を与えたり、ものを落とした りしないでください。ケガや破損のおそれがあり ます。

お願い

●使用しないときは、水滴・埃を除去の上、日光の当たらない、湿気のないところに保管してください。 サビや色あせ、商品の変形、カビ、シミになるおそれがあります。

お願い

●一時的でも使用しないときは、布をかけるなどして、日光が直接あたらないようにしてください。 日光やライトの光に長時間当たりますと、変色することがあります。

お願い

●移動するときは、床面を引きずらないでください。必ず、座部の下に手をかけ、持ち上げるように運ん でください。

お願い

●素肌および濡れた体では、座らないでください。カビや汚れの原因になります。

お願い

●水気のものをこぼしたら、すばやく拭き取ってください。変形や変色の原因になります。

お願い

●製品の改造や分解は絶対にしないでください。

お願い

●ネジなどは絶対にゆるめないでください。

お願い

●商品の下に敷物を敷いてお使いになることをおすすめします。床面にキズがつくおそれがあります。

お願い

●椅子と他の物とは離して、風通しのよい場所に置いてください。カビやダニ発生の原因になります。

お願い


●ロートアイアンは、錆びにくい塗装をしておりますが、設置場所や使用環境の影響により表面にサビが 発生することがあります。定期的なメンテナンスをおすすめします。

② 補足

●塩害地域(海沿いの地域)ではサビが発生しやすかったり、傷みが激しくなることがあります。あらか じめご了承ください。

2 使用方法

●脚先にチューブ形クッション材を取付けてください。



3 お手入れについて

3-1 保守・点検

⚠注意



●脚、ネジ、ボルト、金具類は、ときどきゆるみや グラツキがないか点検してください。転倒し、ケ ガや破損のおそれがあります。

お願い

●虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

お願い

●製品に異常を感じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。

3-2 お手入れ方法

(1) ロートアイアンのお手入れ方法

お願い

- ●普段は乾いた布か、固くしぼった柔らかい布で、表面の汚れを拭いてください。汚れが落ちない場合は、 中性洗剤をしみこませた柔らかい布で表面の汚れを取り、水拭きをし、最後に乾拭きしてください。
- ●市販のカーワックス(コンパウンド(研磨剤)が入っていないもの)を全体に塗っていただくと、サビの予防・状態の維持に効果的です。
- ●スチール材はサビが発生しやすい材質です。あらかじめご了承ください。 サビが発生したら、ただちに市販のサビ落としクリーム(コンパウンド(研磨剤)が入っていないもの) でサビを拭き取ってください。

推奨商品: 「99 工房サビ取りクリーム」(㈱ソフト 99 コーポレーション)同等品使用の際は当該商品の注意事項をよく読み正しくお使いください。

メモページ

ミッドテリアプロジェクト商品 保証書

製造No. (商品名シールNo.)									
	対象	电部 品		期間	(お引渡し日	より)			
保 期 間	B	な体 とび を部品			1ヶ年				
お引渡し日			年	月	日				
	ご住所								
お客様	お名前					様			
	電 話		()					

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生 した場合には、本書記載内容で無料修理を行 うことをお約束するものです。詳細は下記記 載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、販売店名が不明の場合 は、保証しかねますので販売店に必要事項の記入 をご依頼ください。又本書は再発行致しません ので大切に保管してください。

販	住所・店名			
売				(印)
売店	電話	()	

株式会社 LIXIL

〒136-8535 東京都汀東区大鳥2-1-1

- 1. 保証者
 - 株式会社LIXIL
- 2. 保証の対象者
- 当該商品の所有者 3. 対象商品

TOEXがミッドテリアプロジェクトブランドで販売し、当社の規定のもと保証している商品

4. 保証内容

取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適 正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、 下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

- 5. 保証期間
- 当該商品の販売完了日(お引渡し日)から起算して1年間。
- 6. 免责事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ①取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・ 取り付け方法から逸脱したことに起因する不具合(例えば、 取り付け寸法違いなどによる性能低下など)。
- ②取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用 方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったこと などに起因する不具合(例えば、雨滴がかかる場所での使 用による商品性能不保持や太陽光線下、湿度の高い場 所での保管による変色や腐食など。)
- ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合(例えば、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
- ④取付け・組付け工事、電気工事などの商品以外に起因する不具合。

- (多) 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- ⑥自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなど に起因する不具合(例えば、結露による凍結、かび、さび発生、 樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど)。
- ⑦環境が特に悪い地域又は場所で使用されたことに起因す る腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中 の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガ スなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高 温・低温・多湿による不具合など)。
- ⑧天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、 地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑨実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- ⑩犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
- ①使用者や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取外し含む)及び破壊行為に起因する不具合。
- ②本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、 又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合せください。

お客様相談センター

- ・商品のご購入・使い方などのご相談
- ・有償での修理と部品のご購入

550 0120-126-001

Fax 03-3638-8447

受付時間・・・・月~金 9:00~18:00(祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く)

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行う場合がありますのでご了承ください。

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる 品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの 『ブライバシーポリシー』(http://www.lixil.co.jp/privacy/) をご覧下さい。 取説コード URO63

JZZ621637B 201101A_1041 201210C 1041